

Description du produit

Film polyuréthane mat pour transfert à chaud.

Épaisseur : 50-60 microns.

Support : Polyester adhésif transparent.

Recommandé pour

Nylon enduit, coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

Conseils d'application

- 1) Découper le matériel en miroir avec une lame standard flex.
- 2) Écheniller l'excédent de matière.
- 3) Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé à : 130-150°C – 10-15 secondes – pression moyenne.
- 4) Retirer le polyester à froid.

Précautions d'usage

Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement.
Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.

Lavage : 40°C maximum à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel...).

Sèche linge : oui

Nettoyage à sec : non

Repassage : à l'envers

Stockage de la bobine : maximum un an, verticalement, dans un endroit sec, 15-30°C, protégé de la lumière.

Remarques

Ces recommandations sont fondées sur notre expérience.
Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

Janvier 2013

TRANSFER ID

112 rue Garibaldi

69006 LYON

Tel : 09 67 04 74 21

commercial@transfer-id.com

www.transfer-id.com