

Description du produit

Film polyuréthane mat pour transfert à chaud.

Ce produit est une barrière totale à la remontée de la sublimation sur le marquage.

Épaisseur : 75-80 microns.

Support : Polyester adhésif, transparent.

Norme : Label Oeko-tex Standard 100 class I.

Recommandé pour

Textiles sublimés, Softshell, coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

Conseils d'application

- 1) Découper le film en miroir avec une lame flex.
- 2) Écheniller l'excédent de matière.
- 3) Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé à 150°C - 15-20 secondes – pression moyenne.
- 4) Retirer le polyester **à chaud ou à froid**.

Précautions d'usage

Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement.

Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.

Lavage : 60°C maximum à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel...).

Sèche linge : non

Nettoyage à sec : non

Repassage : à l'envers

Stockage de la bobine : maximum un an, verticalement, dans un endroit sec, 15-30°C, protégé de la lumière.

Remarques

Ces recommandations sont fondées sur notre expérience.

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

Janvier 2013

TRANSFER ID

112 rue Garibaldi

69006 LYON

Tel : 09 67 04 74 21

commercial@transfer-id.com

www.transfer-id.com