

### Description du produit

Film Polyuréthane avec paillettes pour transfert à chaud.

**Épaisseur** : 140-200 microns.

**Support** : Polyester adhésif transparent.

### Recommandé pour

Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

### Conseils d'application

- 1) Découper le film en miroir avec une lame flock.
- 2) Écheniller l'excédent de matière.
- 3) Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé à :
  - 180°C pour le blanc (réf 1107) - 15-20 seconde s - pression moyenne.
  - 160°C pour toutes les autres références - 15-20 secondes - pression moyenne.
- 4) Retirer le polyester à froid.

### Précautions d'usage

Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement.  
Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.

**Lavage** : 60°C maximum à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel...).

**Sèche linge** : oui

**Nettoyage à sec** : oui

**Repassage** : à l'envers

**Stockage de la bobine** : maximum un an, verticalement, dans un endroit sec, 15-30°C, protégé de la lumière.

### Remarques

Ces recommandations sont fondées sur notre expérience.  
Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

Janvier 2013