

### Description du produit

Vinyle semi mat pour transfert à chaud.

**Épaisseur** : 105 microns pour : blanc (réf 101) et noir (réf 103), 125 microns pour les autres coloris.

**Support** : Polyester adhésif transparent.

**Norme** : Label Oeko-tex, Standard 100 Class I.

### Recommandé pour

Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

### Conseils d'application

- 1) Découper le matériel en miroir avec une lame standard flex.
- 2) Écheniller l'excédent de matière.
- 3) Positionner et presser le marquage avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé à 120°C – 20 secondes – pression moyenne (et 150°C – 15 secondes pour les références 134-132-111-131-126).
- 4) Retirer le polyester à froid.

### Précautions d'usage

Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement.

Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.

**Lavage** : 60°C maximum à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel...).

**Sèche linge** : oui

**Nettoyage à sec** : non

**Repassage** : à l'envers

**Stockage de la bobine** : maximum un an, verticalement, dans un endroit sec, 15-30°C, protégé de la lumière.

### Remarques

Ces recommandations sont fondées sur notre expérience.

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

Janvier 2013

**TRANSFER ID**  
112 rue Garibaldi  
69006 LYON  
Tel : 09 76 04 74 21  
commercial@transfer-id.com  
www.transfer-id.com